

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Гладильная доска **Vento Plus**





***Перед началом эксплуатации гладильной доски,  
пожалуйста, внимательно прочтите текст инструкции:***

## **1. Важные инструкции по безопасности**

*Во время эксплуатации гладильной доски, обязательно соблюдайте следующие требования по технике безопасности!*

- Вставляйте вилку шнура питания гладильной доски только в заземленную розетку на 250 Вольт, 16 Ампер (макс.). Если розетка не подходит по параметрам, замените ее на соответствующую.
- Наполняя утюг водой, отключите питание гладильной доски.
- Не допускайте прикосновения шнура к горячей поверхности гладильной доски.
- Не пользуйтесь гладильной доской, если у нее поврежден шнур или вилка. Обязательно устраните неисправность. Во избежание несчастного случая не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность. Обратитесь в сервисный центр!
- Во избежание ожога не прикасайтесь к горячей поверхности гладильной доски.
- После использования всегда отключайте питание гладильной доски, даже если Вы отлучаетесь на короткое время.
- Отключая питание гладильной доски, не дергайте за шнур. Возьмитесь за вилку и выньте ее из розетки.
- Если в помещении находятся дети, будьте особенно внимательны при эксплуатации гладильной доски.

### **Сохраняйте эту инструкцию!**

**ВНИМАНИЕ!** Никогда не оставляйте гладильную доску включенной в розетку без присмотра.

## 2. Основные части



- ① Кнопка включения вентилятора (вакуум/наддув).
- ② Подогрев поверхности гладильной доски.
- ③ Вентилятор
- ④ Шнур питания.
- ⑤ Подставка для парогенератора
- ⑥ Рычаг регулировки подъёма доски.
- ⑦ Приспособление для хранения шнура питания.
- ⑧ Ножки гладильной доски.
- ⑨ Розетка для подключения парогенератора.
- ⑩ Клавиша включения питания, нагрева

### 3. Подготовка к работе



- Положите доску на ровную поверхность платформой вверх.
- Наступив на ножку (8), потяните платформу вверх.
- Закрепите гладильную платформу на удобной для работы высоте, с помощью рычага регулировки подъёма доски (6).

## 3. Порядок работы.

### Включение гладильной доски.

- Вставьте в розетку вилку шнура питания ④ гладильной доски.
- Нажмите клавишу включения питания, нагрева доски ⑩.

**Доска готова к эксплуатации.**

### Подготовка к эксплуатации утюга.

- Поместите утюг на подставку для утюга ⑤.
- Вставьте в розетку гладильной доски ⑨ вилку шнура питания.
- Включите утюг.

**ВНИМАНИЕ!** Включайте утюг и используйте его в дальнейшем согласно прилагаемой к нему инструкции. Утюг готов к работе, когда достигнет необходимой температуры.

**ВАЖНО!** Убедитесь, что утюг надежно стоит на подставке ⑤.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Вы можете включить утюг не только в розетку гладильной доски 9, но и в любую удобную для вас розетку.

### Использование функции «вакуум», «наддув».

- Установите клавишу включения вентилятора (вакуум, наддув) в нужное положение.

Функция «вакуум» применяется для притягивания скользких эластичных тканей к поверхности гладильной доски для облегчения процесса глажения и для более глубокого проникновения пара через толстый слой материи.

Функция «наддув» применяется отглаживания швов и для более бережного глажения изделий.

## **Выключение гладильной доски.**

- Выключите утюг.
- Отсоедините шнур питания утюга из розетки.
- Уберите утюг с подставки (5).
- Нажмите клавишу выключения питания, нагрева доски (10).
- Выньте из розетки вилку шнура питания (4) гладильной доски.




**ВАЖНО!** Во избежание ожога дайте утюгу остыть перед тем, как Вы уберёте его.

## **Как сложить гладильную доску.**

- Сверните шнур питания (4).
- Закрепите шнур питания (7).
- Нажмите на рычаг регулировки подъёма доски (6).
- Опустите доску вниз.
- Уберите доску.

**ВАЖНО!** Всегда храните доску в вертикальном положении закруглённой стороной платформы вниз.

## 5. Технические характеристики.

Напряжение	220 В
Мощность вентилятора	90 Вт
Розетка утюга (макс.)	16 А
Размер гладильной платформы	1220x400 мм
Размер гладильной доски (макс.)	1600x480x150 мм
Вес	14 кг
Количество позиций на высоте	8
Высота позиции, мин./макс.	740 мм / 960 мм
Стандартные качества	  



## 6. Гарантийная карточка

**ВНИМАНИЕ!** При продаже в обязательном порядке осуществляется предпродажная проверка изделия в присутствии покупателя и заполняется настоящая гарантийная карточка. Гарантийная карточка не имеет силы и товар не может быть принят в гарантийную мастерскую без штампа магазина, подписи продавца и даты продажи.

**Ф.И.О. Покупателя** \_\_\_\_\_

**Серийный номер** \_\_\_\_\_

**Дата продажи** \_\_\_\_\_

**Срок бесплатного ремонта** \_\_\_\_\_

**Торговая организация** \_\_\_\_\_

(Вопросы замены и возврата изделия рассматриваются только в торгующей организации, которая осуществила продажу)

**Штамп или печать магазина** \_\_\_\_\_

Товар и инструкцию на русском языке получил. Претензий по внешнему виду и комплектации не имею. С условиями гарантийного ремонта ознакомлен.

Проверил изделие, комплектность и продал.

\_\_\_\_\_  
Подпись покупателя

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
Подпись продавца фамилия

### Таблица гарантийных ремонтов

Дата	Характер ремонта	Метод устранения	Подпись механика

**Адрес и телефон сервисного центра:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 7. Гарантийные предписания

**Гарантия.** Гарантийный срок начинается со дня продажи товара конечному покупателю. Фирма гарантирует удовлетворение всех требований покупателя, установленных Российским законодательством, по качеству товара в течение гарантийного срока.

**Гарантия предоставляется** покупателям, использующим свой товар только для личных бытовых нужд. В случае обнаружения недостатков, допущенных по вине изготовителя, выявленных в течение гарантийного срока - 6 месяцев со дня продажи - изготовитель обеспечивает все права потребителя, связанные с гарантией, в соответствии с законодательством страны продажи.

**Гарантия не предоставляется** в случае использования товара в производственных целях (кооперативы, фабрики, ателье, курсы и т.п.), а также в индивидуально-трудовой или частно-предпринимательской деятельности, учебном и учебно-производственном процессе.

**Гарантия не распространяется** на профилактические работы. Проведение указанных работ осуществляется платно. Гарантия также не распространяется на дефекты, вызванные попаданием в электрические узлы изделия бытовых насекомых (тараканов, муравьев и т.п.).

В течение гарантийного срока бесплатно устраняются доказанные заводские дефекты изделия, дефекты используемого материала путем ремонта или замены деталей.

**Условием бесплатного гарантийного обслуживания изделия являются:**

- бережная эксплуатация в точном соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации
- отсутствие дефектов, вызванных внешними причинами (падение, удары, использование не по назначению, небрежный уход и транспортировка, воздействие высокой температуры, воздействие воды, несоответствие параметров сети, ремонт или изменение в изделии третьим лицом и т.п.), если эти дефекты явились причиной неисправности
- не изменен и разборчив серийный номер изделия.

**Безвозмездное устранение недостатков.** После истечения гарантийного срока обеспечивается дополнительное право покупателя на бесплатное устранение недостатков, допущенных по вине изготовителя в течение 6 месяцев.

**Общие положения.** Гарантийный ремонт изделия выполняется уполномоченными сервисными организациями. Юридический срок службы со дня продажи 12 месяцев. По истечении срока службы покупателю необходимо зарегистрировать гарантийный талон в уполномоченной сервисной организации. Гарантия предоставляется только при наличии счета или оплаченного чека за покупку.

Гарантийный и дополнительный безвозмездный ремонт производится бесплатно только при наличии полностью оформленной гарантийной карточки установленного образца.



